



Instructivo llavero copiador

Borrado de memoria: Para borrar la memoria de los llaveros debe mantener presionado el botón A y B al mismo tiempo hasta que el led azul del llavero parpadee rápido , soltar solo el botón B y volverlo a presionar 3 veces , el led va a parpadear confirmando que ya está listo para copiar .

Borrado de memoria (Opción) : mantener presionado los dos botones superiores por 6 segundos, destella una vez rápido y empieza a parpadear lentamente, soltar y la memoria estará borrada

Como copiar: Para copiar el llavero debe enfrentar y chocar el control contra el llavero a copiar, en ese momento mantener presionado uno de los botones del llavero y uno de los botones del control , al presionar un botón de cada control el led azul de el llavero va a titilar 2 veces y luego va a quedar parpadeando , en el momento que comienza a parpadear confirmo que el llavero copio el control .

DIRECCIÓN: COLECTORA OESTE 1662 DEL VISO BS AS

TEL: 02320-302330/476907

Mail: info@bbsmotion.com.ar